mio ALPHA

取 扱 説 明 書

目次

ようこそ

03 はじめに

04 MIO Alpha 概要

04 アイコン

04 MIO Alpha の起動

MIO Alpha のご使用方法

05 MIO Alpha の装着

05 心拍数の測定

06 目標心拍数の設定

07 タイマーの使用

08 エクササイズ(運動) モードの確認

08 スマートフォンによるMIO Alphaの使用方法

09 その他のデバイスによるMIO Alphaの使用方法

MIO Alpha のメンテナンス

09 バッテリーの充電

10 水中でのMIO Alphaの使用

11 MIO Alpha のお手入れ

11 MIO Alphaの仕様

注意事項・免責

12 保証およびサービス

13 返金および交換

13 MIO Alpha 使用者登録

13 免責事項

14 著作権および商標

14 規制および遵守

MIO Alpha について質問がおありですか*?*

いつでもご相談ください!

お客様に満足していただくことを目標としています。お客様からのご意見をお待ちしております。

ご要望、ご質問あるいはご懸念などございましたら、知識が豊富な弊社のサポートチームへご連絡ください:

1.877.770.1116

support@mioglobal.com

mioglobal.com/alpha

facebook.com/AlphaHeartRate

twitter.com/AlphaHeartRate

ようこそ

ご購入いただきましてありがとうございます！ MIO Alpha は腕に装着できる世界で最初の高性能でストラップの無い、継続的心拍モニターです。 Alpha は *Bluetooth*® Smart テクノロジーを使って、心拍数データをスマートフォンやその他の互換性デバイスに送信します。 さまざまなフィットネスのアプリケーションをご利用いただけます。

完全な保証サービスをご利用いただくために、**mioglobal.com/AlphaInfo** のサイトでの MIO Alpha 使用者登録をお奨めします。

はじめに

本体と付属品

1. MIO Alpha　2. USB 充電器　3. クイックスタートガイド　4. 注意および免責事項

安全にお取扱いいただくために

新しいエクササイズのプログラムを開始する前に、医師にご相談ください。

MIO Alpha は非常に精確な心拍数測定をご提供します。 ただし、医療用デバイスではありません。 Alpha と USB ドングルはペースメーカーや埋め込み型除細動器 (ICD) に影響を与える可能性がある強力な磁石を含有しています。 ご心配な点がある場合には、MIO Alpha のご使用前に医師にご相談ください。

※バッテリーのお手入れおよびバッテリーの安全性情報については 09 ページをご覧ください。

MIO Alpha 概要



アイコン

- バッテリーメーター
- 時刻表示
- エクササイズモード
- タイマー
- 心拍数

MIO Alpha の起動

1. 箱からMIO Alpha を取り出します。
2. 保護フィルムをはがします。
3. 時計が起動するまで、**SET** (設定) または **+** ボタンを押さえます。 表示が示され、時間の設定を促されます。
4. 点滅する数値を大きくするには、**+** のボタンを押します。
5. **SET** (設定)のボタンを押して数値を確認し、次の数値を設定します。

MIO ALPHA のご使用方法

MIO Alpha の装着

MIO Alpha を心拍計としてお使いになるには :

- 時計の裏面の光学センサーが皮膚にしっかりと接触するように、時計を腕にぴったりと装着してください。時計のバンドがしっかりと締められているほど、良い結果が得られます。
- 時計を手首の骨の真上ではなく、その上方に装着してください、。 Alphaを心拍計としてお使いになる場合で、特に手首が小さい場合はさらに上方の前腕部分に装着してください。
- 血流量が大きいほど、Alphaの性能が最適化されます。 心拍計を作動させる前に血流を増加させるために、数分間のエクササイズを行ってください。

心拍計をお使いでない場合は、Alphaを通常の時計と同じように装着してお使いください。

心拍数の測定

MIO Alphaをエクササイズモードにすると、心拍数を読み取ることができ、心拍計としてお使いになれます。 心拍数を読み取り、表示させるにはAlphaを装着している必要があります。 あなたの身体がエクササイズに対する調整を行っている間、心拍数が安定するまでにさらに数秒間かかることもあります。

エクササイズモードをオンにするには

1. MIO Alphaのバンドを手首の骨の上方の腕にしっかりと締め付けてください。
2. 時計がビープ音を発し、表示が FIND （測定）を示すまで **HR**（心拍数）ボタンを押さえます。
3. 時計が再びビープ音を発し、心拍数を表示するまでじっと腕を動かさないようにします。
   注: 心拍数が記録されるまでに数秒間かかります。 *Alpha*が心拍数を検知すると（ ❤ ）のアイコンが点滅します。

（ --- --- ）のアイコンが表示されても心拍数が得られない場合は、6 ページのトラブル・シューティングの項をご参照ください。

エクササイズモード

- 時刻を見るには、**SET**（設定）ボタンを押してください。 時刻は 3 秒間表示され、心拍数の表示に戻ります。
- Alphaが心拍を検知しなくなったら短いビープ音が4回鳴り、（ --- --- ）が表示されます。 手首のAlphaの位置を調整する必要があるかもしれません。

エクササイズモードをオフにするには

1. 時計がビープ音を発し表示がQUIT（停止）またはEND（終了）を示すまで **HR**（心拍数）ボタンを押さえます。

トラブル・シューティング

- MIO Alphaのバンドを締めるか前腕の高い位置に時計を移動させてみましょう。
- 気温が低いと、Alphaの性能に影響をきたすことがあります。 屋内にいる間に心拍計を起動させ、必要な場合はAlphaの上から袖を下ろして装着することをお奨めします。
- それでも問題が解決しない場合は、Alphaをもう一方の腕に装着してみてください。
- Alphaで継続的に心拍数を測定している間は、できるだけ手を動かしたり手首を極端に曲げたりしないようにしてください。

Alphaが FIND(測定) 期間中 (2分間) に心拍数を検知できない場合は、エクササイズモードから 時刻モードに戻ります。 上記のステップを参照にして、もう一度試してみてください。

目標心拍数の設定

目標心拍数の範囲を決めるには、MIO Alphaがエクササイズモードになっていなければなりません。

あなたの目標心拍数 (HR) の範囲は、あなたの心拍数の上限値と下限値によって決められます。 これらの限界値は通常、あなたの最大心拍数 (MHR) に対する割合です。 下記の表はその例を示しています：

エクササイズの種類	HR (心拍数) の下限値	HR (心拍数) の上限値
準備運動	MHR の 50%	MHR の 60%
穏やかな運動	MHR の 60%	MHR の 70%
フィットネス	MHR の 70%	MHR の 80%
トレーニング	MHR の 80%	MHR の 90%

あなたの最大心拍数または上限心拍数および下限心拍数が分からない場合は、好ましいと思われる方法で計算するか、あるいはかかりつけの医師にお問い合わせください。

エクササイズ中にAlphaを使い始めれば、運動レベルによるあなたの心拍ゾーンを把握することができます。

ヒント: あなたの目標心拍ゾーンを設定する際に、先ず心拍数の上限を、続いて心拍数の下限を設定するように促されます。

目標心拍ゾーンの設定方法

1. MIO Alphaをエクササイズモードにして、時計がビープ音を発し(SET UP)の表示が示されるまで **SET** (設定) ボタンを押さえてください。
2. **+** ボタンを押して、あなたにとって望ましい心拍数の上限値の最初の桁の数値を選択してください。 最初の桁の数値は 0 から 2 の間の数となります。
3. **SET** (設定) ボタンを押して、選択した数値を確認してください。
4. ステップ 2 と 3 を繰り返して心拍数の次の2桁の数値をそれぞれ 0 から 9 の間から選んでください。

心拍数の上限値が設定されると、LOW (下限値) が表示されます。 ステップ 2 から 4 を繰り返して、心拍数の下限値を設定します。

心拍ゾーンの通知機能

あなたが目標心拍ゾーン外で運動をし場合、MIO Alphaはビープ音を一度鳴らして通知することができます。 ビープ音が二度鳴る場合は、あなたの心拍数が10 BPM以上、目標範囲からはずれていることを意味します。 心拍ゾーンの通知機能をお使いになるには、あなたの目標心拍ゾーンを特定し運動中はタイマーをオンにしてください。

心拍ゾーンの通知用LED表示

MIO Alphaをエクササイズモードにし、タイマーをオンにすると、時計の下部にあるLED ライトが通知を表示します。

緑色の点滅: あなたは目標心拍数範囲内で運動しています。

赤色の点滅: あなたは心拍数上限値を超えた心拍数で運動をしています。 赤色の二度の点滅の場合は、あなたの心拍数が10 BPM以上、目標範囲からはずれていることを意味します。

青色の点滅: あなたは心拍数下限値よりも低い心拍数で運動をしています。 青色の二度の点滅の場合は、あなたの心拍数が10 BPM以上、目標範囲から低いことを意味します。

タイマーの使用

運動中は次の目的のためにタイマーをオンにしてください:

- あなたの運動時間をチェックするため
- 心拍ゾーンの通知をオンにするため

タイマーを使用するにはエクササイズモードになっている必要があります。

タイマーをオンにするには

- MIO Alphaをエクササイズモードにして、**TIMER** (タイマー) ボタンを押します。 START (開始) が表示されます。
- タイマーの中断／再開には **TIMER** (タイマー) ボタンを押してください。 タイマーが作動されると、心拍ゾーンの通知機能が起動します。

経過時間を表示する

- 心拍数の表示から、**SET** (設定) ボタンを押してタイマーの表示を見ます。 これによって、タイマーがデフォルトになります。
- もう一度、時刻を見るには **SET** (設定) ボタンを押してください。 時刻は3秒間表示され、タイマーの表示に戻ります。
- 心拍数の表示に戻るには **SET** (設定) ボタンを二度押してください。

タイマー表示を終了するには

- 表示がEND (終了) となるまで **TIMER** (タイマー) ボタンを押し続けます。

タイマーをオフにすると、同時にエクササイズモードもオフになります。

エクササイズ(運動) モードの確認

エクササイズモードでは、次の項目が確認できます :

- 前回のエクササイズの所要時間 (エクササイズ中、タイマーを起動させていた場合に限ります) 。
- 前回のエクササイズ中の平均心拍数
- 前回のエクササイズ中に心拍数が目標心拍数範囲内であった時間

前回のエクササイズの記録を一覧するには

1. 時間モードで (エクササイズモードをオフにして) 、**TOGGLE** (切り替え) ボタンを押します。 LAST RUN (前回の測定) の表示に続いて前回のエクササイズの所要時間が表示されます。
2. もう一度 **TOGGLE** (切り替え) ボタンを押します。 AVG (平均) の表示に続いて平均心拍数が表示されます。
3. もう一度 **TOGGLE** (切り替え) ボタンを押します。 IN ZONE (範囲内) の表示に続いて、目標心拍数範囲内で運動した時間が示されます。
4. **TOGGLE** (切り替え) ボタンを押すと時間モードに戻ります。

注: タイマーを一度始動させると、前回のエクササイズのデータは新しいデータに置き換えられます。

スマートフォンによる*MIO Alpha*の使用方法

あなたのリアルタイムの心拍数データを、*Bluetooth*®スマートレディまたは iPhone 4 および iPhone 5 を含めた*Bluetooth*® 4.0スマートフォンの広範囲のフィットネスアプリケーションに送信することができます。互換性デバイスの全リストについては、**mioglobal.com/AlphaInfo**のサイトをご参照ください。

互換性デバイスは、リアルタイムでのみAlphaの心拍数データを受信します。 このために、心拍数をモニターする間、あなたはそのデバイスを携帯している必要があります。

スマートフォンアプリケーションとのペアリング

1. ペアリングする前に、MIO Alphaがエクササイズモードになっていてあなたの心拍数を測定している必要があります。
2. スマートフォンの*Bluetooth*機能をオンにします。 他の*Bluetooth*センサーやデバイスから10 メートル (30フィート) 離れている必要があるかもしれません。
3. ペアリングしたいフィットネスアプリケーションを開きます。 アプリケーションによって操作方法は異なりますが、通常はアプリケーションの設定またはセンサーモードを使って心拍数のセンサーを追加またはスキャンします。

注: アプリケーション自体と組み合わせる必要があります。単にスマートフォンとペアリングさせることはできません ー。旦アプリケーションとのペアリングができたら、アプリケーションを使うたびに自動的に*Alpha*が認識されます。

4. 組み合わせるアプリケーション毎に1〜3の手順を繰り返してください。

スマートフォンを使ってのエクササイズ

- 腕、前ポケットまたはベルトの前の部分やバイクのハンドルに受信用のデバイスを装着します。 デバイスの位置がを身体の後ろ側に（後ポケットやバックパックなど）位置しないようにしてください。
- Alphaの心拍数の計算は即時のRR間隔に基づくものではないので、心拍変異度（HRV）データを必要とするアプリケーションでは働きません。

その他のデバイスによる*MIO Alpha*の使用方法

バイクコンピューターのような受信デバイスとの組み合わせ

操作手順はデバイスによって異なります。 胸ストラップから心拍数データを受信する操作法に従ってください、あなたのデバイスがAlphaの心拍数センサーからのシグナルを検知します。

MIO ALPHA のメンテナンス

バッテリーの充電

MIO Alphaは再充電可能なリチウムポリマーのバッテリーを内臓しています。 バッテリーを長持ちさせるために次の操作法およびガイドラインに従ってください。

ガイドラインに従わない場合、バッテリーの寿命が短縮され時計の損傷、火災の危険性、電解質の漏れや化学的火傷さらには負傷する危険性があります。

電池残量

- 時計表面の左上にあるバッテリーメーターは、バッテリーが完全に充電されていれば3本の棒線を表示します。 各棒線は、バッテリーの完全充電量の約1/3を表しています。
- エクササイズモードにして、バッテリーの充電量が1/3未満である場合、LOW BATTERY（充電量低下）が表示されます。 それでも心拍計の使用は可能です。
- エクササイズモードにし、NO BATTERY (充電切れ）が表示されたら、心拍計の再使用の前にバッテリーを充電する必要があります。 時計は自動的に時刻モードに戻ります。

バッテリーの寿命

- エクササイズモードで心拍計を使用できる時間は、変動がありますが8〜10時間です。

バッテリーの充電方法

1. 時計の裏側の4つの接続パッドが乾いていることを確認してください。 濡れている場合はタオルで拭いてください。
2. USBドングルをあなたのコンピューターのUSBポートに差し込んでください。
3. 時計の裏側の4つの接続パッドをドングル上の4つの接続パッドに接着させてください。 接続パッドの磁石が両方のパッドを固定させるのに役立ちます。

バッテリー充電中を意味する表示が示され青色のLEDが点滅します。

ヒント: バッテリーの充電が終了すると、FULL (充電完了) が表示されます。

バッテリーのお手入れについて

- 6ヵ月毎に少なくとも1回、バッテリーを充電してください。
- 時計を高温にさらさないでください。
- 時計を5˚C～45˚C (41ºF～113ºF) の温度範囲でご使用ください。
- 時計を0˚C～25˚C (32ºF～77ºF) の温度範囲で保管してください。
- 時計やバッテリーをバラバラに分解したり、穴をあけたり、焼却したりしないでください。
- 時計のケースが破損しバッテリーが露出した場合は、バッテリーを小児の手がとどかないように保管してください。

バッテリーの交換

- バッテリーの寿命は約300充電サイクルです。 バッテリーを毎週充電した場合、バッテリーは5年間使用できる予定です。
- バッテリーの充電期間がそれよりも明らかに短い場合は、バッテリーの交換方法について **mioglobal.com/AlphaInfo** のサイトをご覧ください。
- 時計およびバッテリーの廃棄方法については地域のリサイクル処理当局にお問い合わせください。

水中での*MIO Alpha*の使用

- MIO Alphaは耐水性ですのでAlphaを装着したまま水泳することができます。
  重要事項: 水中では時計のボタンを押さないでください。
- 冷水の場合や腕を大きく動かすような際には、心拍計の正確度は低下します。
- 飛び込みの際にはAlphaを装着しないでください。
- RFトランスミッションは水中では作動しません。
- 水泳後は、Alphaを水道水でゆすいで、やわらかい布で拭きとって乾かしてください。

MIO Alpha のお手入れ

*MIO ALPHA*のクリーニング

- 必要に応じてセンサーと接続パッドの部分を石鹸と水でクリーンにしてください。 Alphaを頻繁に使用する場合は、毎週のクリーニングをお奨めします。
- センサー部分を傷つけないでください。 損傷を受けないように保護してください。
- 必要に応じて時計を湿らせた布で拭いてください。 オイルや汚れを取り除くには石鹸を使ってください。
- ガソリン、洗浄用溶媒、アセトン、アルコールまたは殺虫剤のような強力な化学薬品にさらさないでください。 化学薬品は時計のシール、ケースや仕上げの加工を損傷する可能性があります。
- 水泳後は、Alphaを水道水でゆすいで、やわらかい布で拭きとって乾かしてください。

その他のお手入れのヒント

- MIO Alphaを分解したり、修理しようとしないでください。
- 時計に大きな衝撃を与えたり、極度の高温や長時間にわたって直射日光にさらさないでください。
- MIO Alphaはレンズ、ボタンおよびケースに損傷が無い限りは耐水性です。

*MIO Alpha*の仕様

時計：12時間

タイマー: 9時間59分59秒

読解可能最大心拍数： 220 BPM

読解可能最小心拍数： 30 BPM

作動温度： 5ºC ～ 45ºC (41ºF ～ 113ºF)

手首の推奨最小サイズ: 145 mm

レンズ： ミネラルガラス

時計ケース： PA + GF

ケースの裏面： PC + CF

ケース裏の接触パッド： SUS316

ストラップ： シリコン

耐水性： 30 M

バッテリー： 170 mAh リチウムポリマー

予測されるバッテリーの寿命： 最長5年

磁石： ネオジム一鉄一ホウ素 (NdFeB)

無線周波数／プロトコル： *Bluetooth*® Smartワイヤレステクノロジー

注意事項・免責

保証およびサービス

本製品に関するよくあるご質問、ビデオ、および取り扱い説明書につきましては弊社のウェブサイトの製品サポートページを必ずご一覧ください : **mioglobal.com/AlphaInfo**

MIO の製品保証

Physical Enterprises Inc. は保証期間中、独自の判断で、材質または製品の仕上がりにおける欠陥に対し本限定保証書の条件に従って、無償で、 a) 修理、 b) 交換または c)払い戻しを行うことを保証します。 本限定保証書は、地域の法によって他に規定されない限り、購入した国においてのみ有効であり法的強制力があります。 全ての保証書の申し立てについての手続きは、購入した地域のMIO製品販売業者によって処理されます。

保証期間

限定保障期間は購入日から始まります。 国際的限定保証期間には、購入された地域の法律および認定輸入業者または販売業者の規定により変動があります。

国別の保証書情報につきましては、**mioglobal.com/AlphaInfo** のサイトをご参照ください。

適用除外項目と利用制限

本限定保証書は以下の場合を対象外とします :

4. 通常の使用による磨耗、 b) 乱暴な取り扱いによる不具合、または c) 製品の適切な機能に影響を与えるのに十分な湿気や水による損傷や製品のケースへの損傷または表面の明らかな亀裂などの、 MIO 製品の意図されたあるいは推奨された使用法に反する誤用や修正により生じた欠陥または損傷。

(上記の事項について制限はなく、MIOを曲げたり落としたりしたことから生じる損傷は乱用または誤用の結果とみなされます。)

5. 取扱説明書または第三者による品目
6. Physical Enterprises Inc. によって製造または供給されなかった如何なる製品、付属品、ソフトウェアおよびまたはサービスの使用によって生じた欠陥または主張された欠陥
7. 交換可能なバッテリー

本限定保証書は以下の場合には法的強制力がありません :

1. 製品が意図された使用以外に使用された場合
2. 本時計ケースが開けられたまたは改ざんされた場合
3. Physical Enterprises Inc. の独自の判断により、製造整理番号が何らかの形で除かれた、変更された、あるいは読解不能である場合
4. 該当する MIO 製品が、認定された MIO 販売業者から購入されなかった場合

Physical Enterprises Inc. は本製品が不断に作動する、エラーが無い、あるいは本製品が第三者の提供するハードウェアまたはソフトウェアによる作動を保証しません。

法的責任の限定

法的義務により許される限りにおいて、本限定保証書はあなたの唯一で独占的な賠償策であり、表現または暗示されたその他の全ての保証書に代わるものです。 Physical Enterprises Inc. は予期された利得の喪失、データの喪失、使用の喪失、資本の損失、代替の機器または施設の損失、第三者による請求、製品の購入または使用から生じる所有物の損傷または保証の不履行、契約の不履行、無視、不法行為あるいは何らかの法的または衡平法上の理論の不履行から起こる損害を含むもそれらに限定されない特定の、偶発的な、懲罰的なあるいは必然的な損傷については、たとえ Physical Enterprises Inc. がそのような損傷の可能性を知っていたとしても、責任を負いません。 Physical Enterprises Inc. は保証サービスの提供の遅れについては責任を負いません。

返金および交換

小売業者からの購入

MIO 製品を小売業者から購入した場合、交換または払い戻しについてはその小売業者にご連絡いただく必要があります。

弊社のウェブサイトからの購入

mioglobal.com および **alphaheartrate.com** のウェブサイトから購入した製品については30日間の全額払い戻し可能期間があります。 何らかの理由でウェブサイトから購入した製品にご不満でしたら、返送手続きについて弊社までお問い合わせください。 製品の全額払い戻しを受けるには、その商品がもとのように包装され未使用であるという条件で返送されなければなりません。商品返送の郵送料については払い戻しをいたしません。

全ての返送品につきましては、Physical Enterprises Inc. により事前に承認されていなければなりません。

返送についてのサービスならびにお問い合わせにつきましては : **support@mioglobal.com** 宛にご連絡ください。

MIO Alpha 使用者登録

完全な保証サービスを受けるには、弊社のサイトを利用してMIO Alpha使用者登録をしていただくことをお奨めします : **mioglobal.com/AlphaInfo**

免責事項

操作法ガイドおよびウェブサイトの資料は情報提供だけを目的とします。 ここで説明されたMIO時計はメーカーの継続する開発プログラムのために、事前通告なしに変更されます。 MIO時計、取扱説明書およびウェブサイトは、健康とフィットネスのための思慮に富んだアプローチをサポートすることを意図したものです。 これらは食事療法、エクササイズまたは体重減少に関連する医療従事者の専門的アドバイスに取って代わることを意図するものではありません。 Physical Enterprise Inc. はMIO製品およびそれに伴う文書の使用から生じるまたは関連する直接的なあるいは偶発的な、結果として起こるまたは特異的な如何なる損傷にも責任を負うものではありません。 如何なる時点でも重度のまたは長引く不快感や痛みを経験する場合は、直ちに医師にご相談ください。 取扱説明書の情報は、一般的なガイドとして使用されることを意図したもので特定のユーザーには適切ではな

MIO Alpha ユーザーガイド14いかもしれません。 特に： 最大心拍数に つ い て 。 ご自身の最大心拍数の決定については医師にご相談ください。 MIOは、健常な心臓の被験者の試験に基づいて、一般的に心拍数を予測する複雑な計算式を使っていま す特。に心臓疾患、脳卒中、高血圧または低血圧、糖尿病、喘息またはその他の循環器系あるいは呼吸器系の症状がある場合は、最大心拍数のパーセント率の計算に頼るべきではありません。 カロリーの目標と消費： 不適切なカロリーの摂取および消費量を標的とすることは、過剰な体重の増加または減少、失神、食物摂取不足あるいはその他の有害な医学的結果にいたりかねません。 あなたに適切な、カロリーの摂取と消費の目標量を決めるには医師にご相談ください。MIOは光学的心拍数センサーによるテクノロジーあるいはEKGテクノロジーを用いて精確な心拍数を提供するべくデザインされていますが、医学的な使用のためにデザインされたものでも保証されるものでもなく、医学的目的のために頼りにするべきではありません。 全ての種類の新しいエクササイズプランや食事療法のプログラムを始める前に、必ず医師にご相談ください。

著作権および商標

©2013 Physical Enterprises Inc. 転載を禁じます。 MIOおよびMIOのロゴマークは米国およびその他の国々で登録されたPhysical Enterprises Inc.の商標です。

MIO® はPhysical Enterprises Inc.の登録済み商標です。
Bluetooth® の名称とロゴマークはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録済み商標であり、これらのマークのPhysical Enterprises Inc. またはMIOによる使用はライセンスを得ての使用です。

その他の商標や商標名はそれぞれの所有者に所属します。

規制および遵守

MIO Alphaに関する規制文書は**mioglobal.com/AlphaInfo**のサイトからダウンロードできます。

欧州連合の居住者： 本製品を地方自治体の未分類の廃棄物として廃棄しないでください。 あなたは本製品を地域のリサイクルサービスへ返還する責任があります。

欧州連合適合宣言書　Physical Enterprises Inc.は本心拍測定時計 (MIO Alpha) がR&TTE発令1999/5/ECに遵守することを宣言します。 適合宣言書のコピーが**mioglobal.com/DoC**にでご利用いただけます。

環境に静電気的な攪乱がある場合は、本時計は機能しないかエラーを表示する可能性があります。このような場合は、時計を再設定するか攪乱のない場所へ移動してください。

モデル #53P (*Bluetooth*® Smart)

中国製